


Impianti audio-video aule 5 e Film



Tasto per avviamento/spengimento proiettore e discesa/risalita schermo

Tasto discesa/risalita schermo

Cavo HDMI da connettere al portatile

Vi sono anche due prese elettriche ed un connettore cavo rete.